ヘリウムスプレーガン取扱説明書

この度は、ヘリウムスプレーガンを御採用下さいまして誠にありがとうございます。 ご使用に際しては本取扱説明書をご理解の上、正しくご使用下さい。

1. ご使用上の注意

ヘリウムスプレーガンは、小型ボンベを使用したヘリウム吹き付けのユニットです。ヘリウムリークテストなど少量のヘリウムを使用する時に効果を発揮します。

安全にご使用いただけるように以下のように表記をしています。

警告

この内容を守らないと、使用者あるいは周囲の人に危害を与える事があります。

注意

この内容を守らないとヘリウムスプレーガン又は周囲の機器類が損傷を受ける可能性があります。

2. 各部品の名称・仕様

ヘリウムスプレーガンは、図1の部品で構成されています。開梱時にご確認下さい。

①ヘリウムボンベ : 内容積 約300L

:充填圧力 約14. 7MPa

②ボンベ接続金具付レギュレーター

:調整圧力 0~0. 15MPa

2次側リリーフタイプ

③カールホース: 内容積

:耐圧 O. 98MPa

④ガン:ペンシルタイプバルブ付き

⑤ノズル : Φ6 * 200L

先端Φ3. 18チューブ取り付け可

3. 組立

以下の写真をご参照の上組立て下さい。

1)カールホースの取り付け

レギュレーターにカールホースを取り付けます。右図2写真のようにホース先端付近を押えて差し込みます。手応えがあるまで十分深く入れます。差し込んだら、引っ張って抜けない事を確認して下さい。

警告

差込みが不完全だと圧力がかかった時カールホースが抜ける 事があり危険です。

2)ガンの取り付け

ガンにカールホースの反対側を取り付けます。 レギュレータ同様にして取り付けます。

警告

差込みが不完全だと圧力がかかった時カールホースが抜ける 事があり危険です。

3)ノズルの取り付け

ガンにノズルを取り付けます。右図3取り付け方法は、カールホースと同じです。

注意

差込みが不完全だと圧力がかかった時にヘリウムガスが漏れ る事があります。







4) ボンベの取り付け

右図4を参照の上、レギュレータをボンベに取り付けます。 調整ナットを容器のネジに、手で軽く2~3回ネジ込んで下さい。 モンキーレンチ又は、スパナを用いて袋ナットを締め付けてくだ さい。(図5)

警告

ボンベとレギュレータが正しく接続されていないと高圧ガスが噴出し危険です。

ボンベ又はレギュレータが飛んでしまう恐れもあります。



1)ガスの供給

レギュレータOFF確認後、容器バルブを静かに開けガス漏れが無い事を確認してください。

2)圧力の設定

レギュレータの調圧ノブを回して圧力を調整します。右に回すと 圧力が上がり、左に回すと圧力が下がりますが、左に回して圧 力を合わせるとヘリウムを流した時に圧力が変わってしまいま すので右回しで圧力を合わせます。

注意

説定圧力は0.15Mpa以内に合わせてください。それ以上にするとレギュレータが壊れる恐れがあります。

3) ヘリウムの吹き付け

ガンの吹き付けボタンを押します。ヘリウムがノズルから噴射されます。ボタンの押し具合では調節」できません。

5. 終了

1)容器バルブを閉め、レギュレータをOFFにして下さい。(図6)

警告

使い切る前にボンベを外すと高圧ガスが噴出し危険です。 ボンベ又はレギュレータが飛んでしまう事もあります。

6. 守点検

3カ月に1回又は組立を行った時に以下の項目を点検して下さい。

- 1)継手部などに漏洩点検液をかけて漏れのない事を確認して下さい。
- 2)レギュレータの調圧ノブにガタがない事を確認して下さい。
- 3)ガンのボタンにガタが無い事を確認して下さい。







発売元 株式会社 タツオカ